

**Data sheet**  
**Karta katalogowa**  
**Scheda di dati**  
**Fiche Technique**  
**Datenblatt**

**PL Urządzenie do ćwiczeń Street Workout na świeżym powietrzu**

Jutowa lina do wspinania podwieszona na słupie na wysokości 316 cm. Lina zamocowana jest na obu końcach. Urządzenie służy do wspinania, które działa doskonale na siłę chwytu, mięśnie przedramion, ramię oraz grzbietu, a także do rozwijania koordynacji.

Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 14 roku życia.


Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obciążenie 120 kg.

Waga urządzenia:

Klasa użytkowania: S. Klasa dokładności: B

Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009

Wyprodukowane w Polsce.



**Maintenance manual**  
**Instrukcja konserwacji**  
**Manuel de maintenance**  
**Manuale di manutenzione**  
**Wartungshandbuch**

**PL**

Kontrolę przeprowadza się w następujący sposób :

**Rutynowe oględziny:**

Kontrola wizualna urządzenia, mająca na celu wykrycie widocznych uszkodzeń i zagrożeń, które mogły powstać z powodów np.: niewłaściwego użytkowania, wandalizmu lub przez warunki pogodowe.

UWAGA 1 Dla siłowni zewnętrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujących się intensywnym użytkowaniem urządzeń, a także w miejscach narażonych na częste uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogą być wymagane codzienne oględziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej należy zwrócić uwagę na: czystość, prześwit, stan powierzchni gruntu , odsłonięte (ruchome) fundamenty , ostre krawędzie , brakujące części , nadmierne zużycie ( ruchome i rozczepione części ) oraz wytrzymałość konstrukcji

**Kontrola operacyjna:**

Dokładniejsze niż rutynowe oględziny urządzenia sprawdzające funkcjonalność i stabilność urządzenia do ćwiczeń.

- należy ją wykonać co 1 do 3 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami producenta / dystrybutora .

**Roczna inspekcja główna:**

Kontrola określająca ogólny stan dla bezpiecznej eksploatacji urządzeń (główna kontrola roczna)




UWAGA 3 Główna inspekcja roczna może wymagać wykopania lub rozłożenia (rozkręcenia) poszczególnych urządzeń do ćwiczeń lub ich części.


**Roczna inspekcja powinna zostać wykonana przez producenta, lub autoryzowanego serwisanta 1Move. Zgłoszenia inspekcji rocznych kierować na adres: [1@1move.pl](mailto:1@1move.pl)**

**Awarie**

W przypadku braku, uszkodzenia lub zużycia elementów urządzenia należy je bezzwłocznie wymienić lub naprawić. Jeśli jest to niemożliwe to zabezpieczyć urządzenie przed użytkowaniem. **Kontakt do serwisu 1Move: [1@1move.pl](mailto:1@1move.pl)**. Stosować tylko oryginalne części zamienne.


Installation manual  
Instrukcja instalacji  
Manuel d'installation  
Manuale di installazione  
Installationshandbuch

		
3,15 m	18m <sup>2</sup>	14 →+




Impact Area ———  
 Strefa opadku  
 Zone d'Impact  
 Area de Impacto  
 Fallraum


18 m<sup>2</sup>




0 Setting Out Point  
 Punkt odniesienia  
 Point de Référence  
 Punto de referencia  
 Bezugspunkt

Concrete pad   
 Fundament betonowy  
 Dalle béton  
 Solera de Hormigón  
 Beton Bodenplatte


$0,5 \text{ m}^2 / 0,25 \text{ m}^3$




Footing plan  
 Plan fundamentowania  
 Implanation  
 Implanación  
 Fundamentplan



16xM12x35  
 DIN 912



16xM12  
 DIN 1587



16xM16



2x

